

# Rollhacken von freilauber

Schnelle und nachhaltige Beikrautbekämpfung



Made in  
Germany!



freilauber  
clevere Weinbaugeräte

# Rollhacke Typ HSW

## Effizient und zuverlässig im Weinbau

Die Rollhacke Typ HSW dient der herbizidfreien Bekämpfung von Beikraut in der Rebzeile. Sie lockert den Boden entlang der Rebzeile in einem Steifen von ca. 120 mm bis 180 mm (je nach eingestelltem Arbeitswinkel und Unterschnitt der Scheiben) und begräbt dabei Beikraut mit der aufgelockerten Erde

### Wichtige Facts auf einen Blick

- Die robuste Bauweise ermöglicht das Abfangen hoher Kräfte und damit eine hohe Fahrgeschwindigkeit
- Als beidseitige und einseitige Ausführung erhältlich
- Der Rahmen ist zudem auf Wunsch für weitere Arbeitsgeräte erweiterbar.



### Vorteile der freilauber Rollhacke

- 2 Scheiben aus widerstandsfähigem Verschleißblech
- Scheiben mit spezieller Kontur für eine unterbrochene Schnittkante zur Minderung der Erosion am Hang
- Lebensdauer geschmierte Lagerung der Scheiben
- Beliebige Einstellmöglichkeit des Arbeitswinkels, sowie des Unterschnitts, und somit Anpassung der Wurfeigenschaft

### Fingerhacken

Die Fingerhacke arbeitet im Bereich zwischen den Reben. Bei Kontakt mit den Reben geben die Finger nach und die Finger umschließen den Stamm. Durch das Rotieren der Finger wird so auch im Zwischenstockbereich Beikraut effektiv entfernt und Erdanhäufungen werden vermieden.



# Rollhacke Typ HSW

## Frontanbau

- Breite ca. 1,6 m bis ca. 2,4 m
- Beidseitige, unabhängige Höhenverstellung mit 42 cm Hub
- Symmetrische Breitenverschiebung
- Anbau an Frontplatte oder 3-Punktkonsole möglich



## Zwischenachsenanbau

- Breite ca. 1,6 m bis ca. 2,1 m
- Beidseitige, unabhängige Höhenverstellung mit 40 cm Hub
- Symmetrische Breitenverschiebung



## Heckanbau

- Breite ca. 1,4 m bis ca. 2,2 m
- Symmetrische Breitenverschiebung
- Stabwalze zur Höhenführung
- Verwendung von Fingerhacken  $\varnothing 700$  möglich



Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.freilauber.de](http://www.freilauber.de) oder scannen Sie einfach den QR-Code.